

## 附录 4 正压式空气呼吸器的使用

15	头罩后拉罩住头部... 收紧颈带：两手抓住颈带两端向后拉，收紧颈带	5	未按要求操作扣5分
16	收紧头带：两手抓住头带两端向后拉，收紧头带	5	未按要求操作扣5分
17	检查面罩的密封性：手掌心捂住面罩接口，深吸一口气，应感到面窗向面罩处吸	5	未按要求操作扣5分

打开瓶阀：逆时针转动瓶阀手轮（至...）

：使红色旋钮朝上，将供...  
对接并逆时针转动90°...  
时，可听到卡滑入卡槽...  
声

5	未按步骤操作扣5分	19
---	-----------	----

可松开颈带：然后同...  
将面罩从面部由下向...  
20°

6	未按步骤操作每步扣2分... 上脱下。然后按下供气阀上部的橡胶... 保护罩节气开关，关闭供气阀。面罩... 内应没有空气流出	6	扣完为止
21	终止使用	2	未按要求操作扣2分

安装供气阀...  
气阀与面窗...  
正确安装好...  
的“咔哒”...  
扣环向前拉，...  
样再松开头带

